



Bluetooth Comfort Optical Mouse

P/N: MWBT244

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Bluetooth souris optique
- 1 pièce de la pile AA 1.5V
- Guide d'instructions et mode d'emploi

GUIDE D'INSTALLATION :

Pas N° 1: L'introduction de la pile et mise de la souris en marche

• Chaque fois, avant de procéder à l'introduction d'une nouvelle batterie dans votre souris, veuillez vérifier, s'il vous plaît, qu'elle n'est pas endommagée.

- Tout d'abord, il faut enlever le couvercle du compartiment destiné aux piles.
- Dans la suite, il est nécessaire d'insérer 1 AA pile à l'intérieur, tout en suivant la polarité marquée (+/-) au-dedans du compartiment pour piles. Après, veuillez refermer le compartiment avec le couvercle, s'il vous plaît.
- Aussitôt après, il faut positionner le commutateur, qui se trouve sur la partie inférieure de la souris, en position « ON ». Le voyant témoin lumineux, situé sur la partie supérieure de la souris, fera un clignotement.

• La souris est dotée de la fonction de détection des batteries déchargées. Si la tension au-dedans de la batterie abaisse au-dessous de la limite déterminée, le voyant témoin lumineux LED, placé sur le corps de la souris, se mettra à clignoter ce qui indiquera un besoin de changer la batterie (en cas d'accumulateurs rechargeables, il suffit de les recharger).

Pas N° 2: Branchement de la souris à travers Bluetooth

Avant de procéder à l'installation de la souris, veuillez vérifier, s'il vous plaît, que votre ordinateur dispose de l'adaptateur Bluetooth installé et que ce dernier est mis en marche. Il est possible de le faire par l'intermédiaire du logiciel (software) de votre ordinateur ou de l'adaptateur Bluetooth. Dans la suite, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton d'appareillement pour 2 secondes – le voyant témoin lumineux sur la souris se mettra à clignoter et la souris passera au soi-disant « mode d'appareillement ». Aussitôt après, il faut suivre les instructions du respectif procédé (ce qui peut légèrement différer en fonction du respectif logiciel Bluetooth que vous avez à disposition) :

- Il faut activer la fonction Bluetooth à votre ordinateur. Dans l'offre de la commande Bluetooth, veuillez choisir, s'il vous plaît, « Ajouter un nouveau périphérique Bluetooth ».
- Veuillez confirmer, s'il vous plaît, que le périphérique est prêt à l'appareillement et appuyez sur « Suivant ».
- Dans la suite, il est nécessaire de choisir de la liste de périphériques « Bluetooth Mouse » et appuyez sur « Suivant ».
- Dans l'éventualité où la souris exigerait le code d'appareillement, veuillez introduire « 0000 », s'il vous plaît.

Remarque : Le procédé mentionné ci-dessus peut différer en fonction du respectif logiciel utilitaire pour Bluetooth software que vous avez à disposition. En cas de difficultés avec la connexion, veuillez contacter notre support technique aux clients, s'il vous plaît.

DESCRIPTION DES FONCTIONS DES BOUTONS ET RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE LA SOURIS :

- Par l'intermédiaire d'un appui sur le bouton-poussoir DPI sur la souris, il est possible de changer la sensibilité du capteur optique dans trois pas 1000 / 1600 DPI.
- 2 boutons placés au côté à gauche de la souris ont la fonction de « en avant » et de « en arrière » pour faciliter la navigation sur les pages d'internet.
- Fonction des boutons sous le système d'exploitation Android :
- Bouton à gauche : Il a la même fonction comme la commande avec le doigt. Au cours d'un appui sur le bouton durant environ 1 seconde, des fonctions spéciales s'activeront (sur la page d'accueil).
- Bouton à droite : Il se comporte comme le bouton en arrière.
- La petite roue de la souris : Par l'intermédiaire de la petite roue, il est possible de se déplacer parmi des différents bureaux.
- Petite roue de la souris (en étant appuyée) : Il se comporte comme le bouton « HOME ».
- Bouton latéral en avant : Il n'a pas de fonction.
- Bouton latéral en arrière : Il se comporte comme le bouton en arrière.
- Bouton DPI : Il fait changer la vitesse de réponse du capteur optique dans trois pas 1000 / 1600 DPI.

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME :

- Système d'exploitation : Windows Vista/7/8/8.1/10 32/64 bit, Mac OS X, Android
- L'ordinateur avec l'adaptateur Bluetooth. L'adaptateur Bluetooth ne fait pas partie intégrante du présent emballage.

Avertissement : Ne pas utiliser la souris sur une surface de réflexion, telle que du verre ou le miroir. Ne pas exposer le périphérique aux influences des éléments indiqués ci-dessous :

- Rayonnement solaire direct.
- Chaleur caniculaire, froid excessif, ambiance poussiéreuse ou fort rayonnement électromagnétique.
- Télécompteur, téléviseur, radio, téléphones portables ou dispositifs sans fil.
- En cas de panne, il faut commander la réparation chez un atelier de service autorisé. Ne pas procéder aux réparations de la souris à la maison.